

# Manual de Instrucciones

## Alarma TLF 99 zonas

### DESCRIPCIÓN DE PARTES

- ① **ON/OFF** Enciende batería interna, 8 horas de duración en caso de cortes eléctricos
- ② **SIREN** Sirena. Conexión de plug sirena a central
- ③ **POWER** Conexión a red eléctrica 220v
- ④ **LINE1** Conexión de central a caja distribuidora de Telefonía
- ⑤ **LINE2** Conexión de cable, teléfono físico a central



### 1. GRABAR CONTROL REMOTO

#### Paso 1

La alarma debe estar conectada a la red eléctrica (220v), luego presionar en el Panel el botón **DISARMING** (desarmado) (Fig. A), en el panel aparecerán las letras **CF** (Fig. B)

#### Paso 2

Ahora ingresar los siguientes códigos en el teclado de la central:

**\*0000\***  
para Ingresar al menú de configuración (clave de acceso)

**\*0\***  
Código para grabar controles remotos, comenzará una cuenta regresiva de **99 a 0** segundos, dentro de ese tiempo deberá presionar un botón del control remoto.



### Paso 3

Cuando la Central lo detecta, la cuenta regresiva termina. Ahora podrá presionar el botón del control remoto que tiene el dibujo de **"candado abierto"** (Fig. C) y **"candado cerrado"** (Fig. D). En el panel cambiará a **CF** (desarmado) o **SF** (armado).

Si desea borrar todos los controles, debe hacer lo siguiente:

**CF** (desarmado) y presionar el siguiente código **\*0000\*** luego **\*02\***, con este último código se deshabilitan los controles grabados y solo quedaría el panel de la central para armar y desarmar.

### 2. GRABAR ACCESORIOS

#### Grabar Magnético e Infrarrojo

Antes de comenzar a grabar los accesorios debe insertar la pila a cada uno de ellos (magnético e infrarrojo).

**Para Magnéticos:** juntar ambos sensores.  
**Para Infrarrojo:** El infrarrojo tiene un interruptor **on/off**, accionar para verificar si enciende y luego apagar (**off**).

**Para Magnéticos/Infrarrojo**  
En el panel de la Central debe presionar **DISARMING** (desarmado) (Fig. E), estado **CF** (desarmado) (Fig. F) Ahora ingresar los siguientes códigos:

**\*0000\***  
Clave de acceso menú configuración

**\*01\***  
Código para grabado de accesorios, comenzará una cuenta regresiva de **99 a 0** segundos, dentro de ese tiempo debe:

**Para Magnéticos:** tomar los magnéticos y separarlos, la cuenta regresiva termina y en el panel se muestra el número de zona grabado. Para terminar volver a juntar los magnéticos.

**Para Infrarrojo:** tomar el infrarrojo y encenderlo (**on**) la cuenta regresiva termina y el número de zona queda asignado al accesorio.

Para asegurar la correcta configuración, siga los siguientes pasos:

**Para Magnéticos:**  
-Presionar en el panel **ARMING** (Fig. G) o en el control remoto el botón que tiene el dibujo de **"candado cerrado"** (Fig. G)  
-Activar la alarma separando los magnéticos, si ésta comienza a sonar, entonces está bien configurado el accesorio. Para desarmar (desactivar la alarma) presionar en el panel **DISARMING** (Fig. H) o en el control remoto el botón que tiene el dibujo de **"candado abierto"** (Fig. H).



## Atención al Cliente

(+562) 2695 5875  
Servicio Técnico

www.mcgarcia.cl

Horario de Atención  
Lunes a Viernes  
09:00 hrs. a 18:30 hrs.

 **Veloti**<sup>®</sup>  
Sistemas de Control de Acceso

**Infrarrojo:**

-Presionar en el panel **ARMING** (Fig. G) o en el control remoto el botón que tiene el dibujo de **"candado cerrado"** (Fig. G)  
 -Encender (on) generar movimiento sobre el sensor, se activará la alarma y comenzará a sonar la sirena indicando que está bien configurado este accesorio. Para desarmar (desactivar la alarma) presionar en el panel **DISARMING** (Fig. H) o en el control remoto el botón que tiene el dibujo de **"candado abierto"** (Fig. H).

Fig. G




Fig. H



Si desea borrar todos los accesorios deberá colocar la alarma en **CF** (desarmado) y presionar el siguiente código **\*0000\*** luego **#8996#**, con este último código se deshabilitan los accesorios.

**3. INGRESO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS**

Esta función permite ingresar a la central de la alarma 6 números telefónicos para dar aviso en caso de activación.

Debe colocar la alarma en **CF** (desarmado) ingresar con la clave de configuración **\*0000\*** y luego ingresar el siguiente código **#1 + número telefónico + #**.

Podrá agregar hasta 6 números telefónicos solo debe cambiar el número de ingreso **#2+número#, #3+número#, etc.**

Si desea borrar algún número telefónico debe colocar la alarma en **CF** (desarmado) ingresar con la clave de configuración **\*0000\*** y luego ingresar el código del número ingresado por ejemplo **#1#**, además este código quedará disponible para grabar otro número telefónico.

**4. TIEMPO DE RETARDO SONIDO DE ALARMA**

Debe colocar la alarma en **CF** (desarmado) ingresar con la clave de configuración **\*0000\*** y luego ingresar el siguiente código **#7 + segundos + #** (de 0 a 99 segundos) Ej. **#715#**.

Esta opción nos da el tiempo para desactivar la alarma antes que comience a sonar la sirena.

Para que funcione el **Tiempo de Retardo**, se debe configurar asignando el número de zona del accesorio. Debe colocar la alarma en **CF** (desarmado) ingresar con la clave de configuración **\*0000\*** y luego ingresar el siguiente código **#8 + número de zona + 5 #** Ej. **#8015#**, esto indica que la zona número 1 (magnético o infrarrojo) si se activa sonará la sirena luego de 15 seg. Normalmente esta opción se configura para los accesos principales al domicilio.

**5. TIEMPO DE RETARDO DE ARMADO DE ALARMA**

Debe colocar la alarma en **CF** (desarmado) ingresar con la clave de configuración **\*0000\*** y luego ingresar el siguiente código **\*4 + 15 + \*** (de 0 a 99 segundos) Ej. **\*415\***, esto indica que al presionar el botón de **"candado cerrado"** en el control remoto o **ARMING** en el panel, tiene 15 segundos antes que el sistema se active.

**6. AVISO CORTE LÍNEA TELEFÓNICA MODO LOCAL**

Debe colocar la alarma en **CF** (desarmado) y presionar el siguiente código **\*0000\*** luego ingresar el código para activar la función **\*51\***. Para verificar la configuración desconecte la línea telefónica, comenzará a sonar la sirena, esta función solo es de forma local por lo tanto no avisará a los números ingresados ya que la línea obviamente estará desconectada.

**7. LLAMADO DE ALERTA A NÚMEROS INGRESADOS**

Una vez activada la sirena, la central comenzará a llamar en orden correlativo a los números guardados. Cuando conteste el llamado tendrá las siguientes opciones:

En el teclado deberá ingresar los siguientes números para controlar la alarma desde el celular

**Presione 1** para monitorear (escuchar por el citófono)

**Presione 2** para activar sirena

**Presione 3** para detener sirena

**Presione 4** para armar (activar la alarma)

**Presione 5** para desarmar (desactivar la alarma)

Para cualquiera de estas opciones si desea salir y guardar lo seleccionado debe confirmar presionando **#**, el celular cortará la llamada guardando lo seleccionado.

Estas configuraciones se pueden realizar solo cuando la alarma llama, no se puede manipular llamando a la central.

**8. RESTABLECER VALORES DE FÁBRICA**

Debe colocar la alarma en **CF** (desarmado) ingresar el siguiente código **\*0000\*** luego el código **\*80000\*** luego el código de ingreso de configuración **\*0000\***, con estos códigos se borrarán todas las programaciones de la central a excepción de los controles remotos, magnéticos e infrarrojos.

**9. PROTECCION DE ACCESO AL TECLADO DE CENTRAL**

Debe colocar la alarma en **CF** (desarmado) ingresar el siguiente código **\*0000\*** luego el código **\*11\*** (activar función) esto no permite ingresar códigos ni configuraciones a menos que ingresen con la clave de configuración **\*0000\***

Para desactivar una vez haya ingresado la clave de acceso presionar el código **\*10\*** así quedará nuevamente activado el teclado para algún tipo de configuración.

**10. MODIFICAR CLAVE DE ACCESO DE CONFIGURACIONES**

Debe colocar la alarma en **CF** (desarmado) y presionar el siguiente código **\* + Clave Nueva 4 Dígitos + Clave Nueva Confirmar los 4 Dígitos + \*** Ej. **\*5555555\***

Si desea cambiar esta clave deberá anteponerla para cualquier configuración reemplazando el código **\*0000\***

**Alarma TLF**

99 zonas

**Manual de Instrucciones**